

CONTROLADOR DE PRESIÓN PRESSURE CONTROLLER RÉGULATEUR DE PRESSION

COPRES C 02	Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba con protección contra la falta de agua. Suministrado con cables y enchufe. Pressure controller for automatic starting and stopping of a pump with dry running protection. Supplied with cables and plug. Régulateur de pression pour le démarrage et l'arrêt automatique d'une pompe avec protection contre le manque d'eau. Fourni avec des câbles et prise.	
COPRES 10C	Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba con protección contra la falta de agua. Suministrado con cables con enchufe y manómetro. Pressure controller for automatic starting and stopping of a pump with dry running protection. Supplied with cables with plug and pressure gauge. Régulateur de pression pour le démarrage et l'arrêt automatique d'une pompe avec protection contre le manque d'eau. Livré avec câbles avec prise et manomètre.	
COPRES 10ARC	Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba con protección contra la falta de agua. Suministrado con cables con enchufe y manómetro. Con rearme automático. Pressure controller for automatic starting and stopping of a pump with dry running protection. Supplied with cables with plug and pressure gauge. With automatic restart. Régulateur de pression pour le démarrage et l'arrêt automatique d'une pompe avec protection contre le manque d'eau. Livré avec câbles avec prise et manomètre. Avec réarmement automatique.	
COPRES 10ARC EU	Controlador de presión para el arranque y paro automático de una bomba con protección contra la falta de agua. Suministrado con cables con enchufe y manómetro. Con rearme automático. Pressure controller for automatic starting and stopping of a pump with dry running protection. Supplied with cables with plug and pressure gauge. With automatic restart. Régulateur de pression pour le démarrage et l'arrêt automatique d'une pompe avec protection contre le manque d'eau. Livré avec câbles avec prise et manomètre. Avec réarmement automatique.	

	COPRES C 02	COPRES 10C	COPRES 10 ARC	COPRES 10 ARC EU
V	1~230	1~230	1~230	1~230
Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
IP	65	65	65	65
Max kW P ₂	1,1	1,5	1,5	1,5
I (A)	8	10	10	10
Max. °C 	65	65	65	65
Max (BAR)	10	10	10	10
Max m ³ /h	8	10	10	10
Kg	0,8	0,9	0,8	0,8
Start auto.	--	--	✓	✓
Cables	✓	✓	✓	✓
	--	✓	✓	✓
 (1,5-3) BAR	--	--	--	✓